

Safety


VW Crafter II / MAN TGE

EN 02

DE 03

KREA
VANS

DSRT



DSRT Base Carrier Plate

KV2321_000-GTP-FS-CR2MAN/ KV2322_000-GTP-BFS-CR2MAN

kreavans.de

EN	
A.0	General
A.1	Kreavans assumes no liability for personal injury, damage to movable or immovable property, loss of profit, or any other loss or damage resulting from improper installation or use of the carrier, including, but not limited to, installation or use contrary to the assembly instructions or any other instructions provided in writing or verbally by Kreavans or a Kreavans dealer.
A.2	The carrier and its individual components must not be modified in any way.
A.3	If you have any questions regarding the function, use, restrictions or load limits of the carrier, please contact your Kreavans dealer. Read all instructions and warranty information carefully before assembling and using the carrier.
B.0	Installation
B.1	Use the assembly instructions to verify that all specified components of the carrier have been supplied.
B.2	Read and follow the enclosed assembly instructions and recommendation list carefully. Assemble the carrier in the specified sequence by following steps 1, 2, 3, etc.
B.3	Do not attempt to assemble or install the carrier in any way other than as specified in the assembly instructions.
C.0	Loading
C.1	The maximum permissible load for the carrier specified in the assembly instructions must not be exceeded. However, the maximum load specified or recommended for the vehicle always takes priority over the load specified for the carrier. The lower of the two maximum load limits always applies and must not be exceeded.
C.2	The maximum permissible load specified for the carrier in the assembly instructions applies both when the vehicle is in motion and when it is parked.
C.3	The load must be carefully and securely fastened. Elastic bungee cords must not be used for securing the load.
D.0	Product information
D.1	Product: Base Carrier Plate MAN / Crafter II
D.2	Manufacturer: Kreavans GmbH
D.3	The base carrier plate serves as a universal mounting base for the external modules of the KREAVANS DSRT series at the rear of the MAN / Crafter II.
D.4	It is manufactured specifically for the vehicle and is attached to the door hinges and in the central door area.
E.0	Material
E.1	- 6 mm aluminium, KTL-coated and powder-coated
E.2	- Fastened with stainless-steel screws and backing plates
E.3	- Installed blind rivet nuts (A2 stainless steel, Tittgemier type)
F.0	Compatible modules
F.1	- DSRT Box S / M / L
F.2	- Bike Rack / Bike Lift
F.3	- Spare wheel carrier
F.4	- Universal basket
F.5	- Surfboard carrier
F.6	- Ski carrier
F.7	- Sandboard carrier
F.8	- Wedge box
G.0	Intended use
G.1	The base carrier plate is intended exclusively for installation on the rear doors of the MAN / Crafter II. It may only be used to accommodate the modules intended for this purpose.
G.2	Overloading or improper installation may result in damage or injury.
H.0	Installation requirements
H.1	- Professional installation by trained personnel or a qualified workshop.
H.2	- Use only original fastening materials supplied by Kreavans GmbH.
H.3	- The vehicle surface must be clean, dry and free of grease.
H.4	- Check all screw connections after 100 km of driving.
I.0	Maintenance and inspection
I.1	- Regularly inspect for secure fit, corrosion and damage.
I.2	- Check screw connections after severe vibrations or impacts, e.g. off-road driving.
I.3	- Replace damaged parts immediately.
J.0	Hazard analysis
J.1	MECHANICAL INJURIES
	Risk of cuts or crushing from sharp edges or drilled holes.
	Prevention:
	Deburr edges and wear protective gloves.
J.2	PLATE FALLING
	The plate may slip while being positioned or aligned.
	Prevention:
	Installation by two persons; use a suitable support.
J.3	DRILLING WORK
	Risk of injury from the drill or metal chips.
	Prevention:
	Wear safety glasses and ensure safe drilling procedures.
J.4	RISK OF CORROSION
	Corrosion may occur if drilled holes are insufficiently primed.
	Prevention:
	Treat drilled areas with anti-corrosion primer.
J.5	MOISTURE INGRESS
	Leaks may occur if the mounting bracket is not sealed.
	Prevention:
	Seal the mounting bracket with body adhesive or Decasil.
J.6	OVERLOADING
	Exceeding the maximum load of 70 kg.
	Prevention:
	Observe the manufacturer's specifications.
J.7	INSTALLATION ERROR
	Incorrect screws or insufficient tightening torque.
	Prevention:
	Use original fastening materials only.
K.0	Disposal
K.1	The product is made of aluminium and stainless steel and can be fully recycled. Adhesive residues must be disposed of as special waste in accordance with local regulations.
L.0	Conformity and safety
L.1	This product corresponds, according to the source document, to the requirements of:
L.2	- EU Regulation (EU) 2023/1230
L.3	- Machinery Regulation
L.4	- Directive 2001/95/EC
L.5	- General Product Safety
L.6	- German Product Safety Act (ProdSG)
L.7	- DIN EN ISO 12100
L.8	- Safety of machinery
L.9	- Risk assessment and risk reduction
M.0	Manufacturer's declaration
M.1	Kreavans GmbH confirms that the MAN / Crafter II base carrier plate has been developed, tested and manufactured in accordance with safety engineering principles.
M.2	When installed correctly, the product does not pose a hazard to persons or the vehicle.
DE	
A.0	Allgemeines
A.1	Für Personenschäden, Schäden an beweglichem und unbeweglichem Eigentum, entgangenen Gewinn oder jede andere Art von Verlusten oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung des Trägers, einschließlich einer Montage oder Nutzung entgegen der Montageanleitung oder einer anderen, schriftlich oder mündlich durch Kreavans oder einen Kreavans-Händler erteilten Anleitung, übernimmt Kreavans keine Haftung.

- A.2** Der Träger und dessen Einzelteile dürfen nicht verändert werden.
- A.3** Fragen Sie Ihren Kreavans-Händler, wenn Sie Fragen zur Funktion, Nutzung, bzw. Beschränkungen und Belastungsgrenzen des Trägers haben. Lesen sie alle Anleitungen und Garantieinformationen sorgsam durch, bevor Sie ihn zusammenbauen und nutzen.
- B.0** Montage
- B.1** Überprüfen Sie mit Hilfe der Montageanleitung, ob alle angegebenen Teile des Trägers mitgeliefert wurden.
- B.2** Lesen und beachten Sie die beiliegende Montageanleitung und Empfehlungsliste genau. Montieren Sie dann den Träger in der angegebenen Reihenfolge, indem Sie den Punkten 1, 2, 3 usw. folgen.
- B.3** Versuchen Sie nicht, den Träger anders als in der Montageanleitung angegeben zusammenzubauen.
- C.0** Beladung
- C.1** Die in der Montageanleitung angegebene maximale Zuladung für den Träger darf nicht überschritten werden. Die maximale, für Ihr Fahrzeug empfohlene Zuladung hat jedoch Priorität gegenüber der Zuladung, die in der Montageanleitung angegeben wird. Stets ist der niedrigere empfohlene Wert für die maximale Zuladung zu berücksichtigen. Dieser Wert darf nicht überschritten werden.
- C.2** Die in der Montageanleitung für den Träger angegebene maximale Zuladung gilt sowohl für fahrende wie auch geparkte Fahrzeuge.
- C.3** Die Ladung muss sorgsam gesichert werden. Dabei dürfen keine elastischen Spanngurte verwendet werden.
- D.0** Produktinformation
- D.1** Produkt: Grundträgerplatte MAN / Crafter II
- D.2** Hersteller: Kreavans GmbH
- D.3** Die Grundträgerplatte dient als universelle Montagebasis für die Außenmodule der KREAVANS DSRT Serie am Fahrzeugheck des MAN / Crafter II.
- D.4** Sie wird fahrzeugspezifisch gefertigt und an den Türscharnieren sowie im mittleren Türbereich befestigt.
- E.0** Material
- E.1** - Aluminium 6 mm, KTL-beschichtet und pulverbeschichtet
- E.2** - Befestigung mit Edelstahl-Schrauben und Konterplatten
- Eingesetzte Blindnietmutter (Edelstahl A2, Typ Tittgemier)
- F.0** Traglast / Kompatible Module
- F.1** - DSRT Box S / M / L
- F.2** - Bike Rack / Bike Lift
- F.3** - Reserveradhalter
- F.4** - Universalkorb
- F.5** - Surfboardhalter
- F.6** - Skiträger
- F.7** - Sandboardhalter
- F.8** - Keilbox
- G.0** Verwendungszweck
- G.1** Die Grundträgerplatte ist ausschließlich zur Montage an den hinteren Türen des MAN / Crafter II bestimmt. Sie darf nur zur Aufnahme der dafür vorgesehenen Module verwendet werden.
- G.2** Eine Überlastung oder nicht fachgerechte Montage kann zu Beschädigungen oder Verletzungen führen.
- H.0** Montagevoraussetzungen
- H.1** - Fachgerechte Montage durch geschultes Personal oder Werkstatt.
- H.2** - Nur Original-Befestigungsmaterial der Kreavans GmbH verwenden.
- H.3** - Fahrzeugoberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- H.4** - Schraubverbindungen nach 100 km Fahrbetrieb überprüfen.
- I.0** F. Wartung und Inspektion
- I.1** - Regelmäßige Sichtprüfung auf festen Sitz, Korrosion und Beschädigung.
- I.2** - Nach Erschütterungen, z. B. Offroad, Schraubverbindungen prüfen.
- I.3** - Beschädigte Teile sofort austauschen.
- J.0** Gefährdungsanalyse
- J.1** MECHANISCHE VERLETZUNGEN
Schnitt- oder Quetschgefahr durch scharfe Kanten oder Bohrungen.
Schutzmaßnahme:
Kanten entgraten, Schutzhandschuhe tragen.
- J.2** HERABFALLEN DER PLATTE
Platte kann beim Ansetzen oder Ausrichten abrutschen.
Schutzmaßnahme:
Montage durch zwei Personen, geeignete Unterlage verwenden.
- J.3** BOHRARBEITEN
Verletzungsgefahr durch Bohrer oder Späne.
Schutzmaßnahme:
Schutzbrille tragen, sichere Bohrungsausführung.
- J.4** KORROSIONSGEFAHR
Rostbildung bei unzureichender Grundierung der Bohrlöcher.
Schutzmaßnahme:
Bohrstellen mit Rostschutzgrundierung behandeln.
- J.5** FEUCHTIGKEITSEINTRITT
Undichtigkeit bei nicht abgedichtetem Anbauwinkel.
Schutzmaßnahme:
Anbauwinkel mit Karosseriekleber oder Decasil abdichten.
- J.6** ÜBERLASTUNG
Überschreiten der maximalen Traglast (70 kg).
Schutzmaßnahme:
Herstellerangaben beachten.
- J.7** MONTAGEFEHLER
Falsche Schrauben oder unzureichendes Drehmoment.
Schutzmaßnahme:
Nur Originalmaterial verwenden.
- K.0** Entsorgung
- K.1** Das Produkt besteht aus Aluminium und Edelstahl und kann vollständig recycelt werden. Klebstoffreste sind gemäß örtlicher Vorschriften als Sonderabfall zu entsorgen.
- L.0** Konformität und Sicherheit
- L.1** Dieses Produkt entspricht laut Ausgangsdokument den Anforderungen der:
- L.2** - EU-Verordnung (EU) 2023/1230
- L.3** - Maschinenverordnung
- L.4** - Richtlinie 2001/95/EG
- L.5** - Allgemeine Produktsicherheit
- L.6** - Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
- L.7** - DIN EN ISO 12100
- L.8** - Sicherheit von Maschinen
- L.9** - Risikobeurteilung und Risikominderung
- M.0** Herstellererklärung
- M.1** Die Kreavans GmbH bestätigt, dass die Grundträgerplatte MAN / Crafter II unter Anwendung sicherheitstechnischer Grundsätze entwickelt, geprüft und gefertigt wurde.
- M.2** Bei fachgerechter Montage besteht keine Gefährdung für Personen oder das Fahrzeug.

