


Safety

EN 02

DE 03

KREA
VANS

DSRT



DSRT Drive-on wedge box

KV2413_000-KB

kreavans.de

- A.0** General
- A.1** Kreavans assumes no liability for personal injury, damage to movable or immovable property, loss of profit, or any other loss or damage resulting from improper installation or use of the boxes, including installation or use contrary to the assembly instructions or any other instructions provided in writing or verbally by Kreavans or a Kreavans dealer.
- A.2** If you have questions regarding function, use, restrictions or load limits, contact your Kreavans dealer. Read all instructions and warranty information carefully before assembly and use.
- A.3** The DSRT Keilbox is a modular transport and storage box for ARB TRED Pro Leveling Kits and comparable suitable levelling aids and accessories. It is intended for use on compatible rear carrier systems manufactured by Kreavans.
- A.4** The Keilbox is made of aluminium with a black fine-textured powder coating and uses stainless-steel fastening elements.
- A.5** Use exclusively for transporting and storing suitable levelling aids on compatible Kreavans rear carrier systems. Any other use is considered improper.
- B.0** Installation
- B.1** Installation must be carried out by competent personnel in accordance with the applicable mounting instructions and using the intended mounting points.
- B.2** Before every journey, check that the Keilbox and all transported items are securely fastened. Regularly check all screw connections for secure fit.
- B.3** Do not modify the product. Damaged or deformed components must not be used.
- C.0** Hazard assessment
- C.1** Loosening of the Keilbox
 Danger: Improper installation or loose screw connections may cause the Keilbox to loosen or detach while driving.
 Prevention: Installation by competent personnel and regular inspection of all mounting points and screw connections.
- C.2** Loss of transported items
 Danger: Insufficiently secured levelling aids or accessories can shift or fall out and endanger other road users.
 Prevention: Secure all transported items against shifting and falling out before every journey.
- C.3** Overloading
 Danger: Exceeding the permissible carrier load can damage the rear carrier system or lead to component failure.
 Prevention: Always observe the maximum permissible total load of the carrier system and the vehicle-specific limits.
- C.4** Installation injuries
 Danger: Incorrect handling or unsuitable tools may cause cuts, impacts or crushing injuries.
 Prevention: Use suitable tools, work safely and have installation performed by competent personnel.
- C.5** Material fatigue
 Danger: Continuous vibration, off-road use or overload can cause wear, cracking or component failure.
 Prevention: Carry out regular visual and functional inspections, especially after demanding off-road use or severe vibration.
- C.6** Corrosion / coating damage
 Danger: Damaged coating or prolonged moisture exposure may promote corrosion and weaken components over time.
 Prevention: Inspect coating and components regularly, clean with mild cleaning agents and repair coating damage promptly.
- C.7** Damage to vehicle or carrier
 Danger: Incorrect mounting or insufficient fastening can damage the rear carrier or vehicle.
 Prevention: Install only at the intended mounting points and according to the applicable mounting instructions.
- C.8** Off-road loosening

Danger: High dynamic loads can loosen fasteners or accelerate component wear.

Prevention: Inspect all fastening points after off-road driving and after severe vibration.

- C.9** Residual risks
 Even with correct use, extreme vibration, long-term off-road loads, corrosion after coating damage, overloading and insufficiently secured cargo cannot be completely excluded as residual risks.
- D.0** Operator / user requirements
- D.1** Use the product only as intended. Regularly check all fastenings and the safe condition of the product. Observe the permissible carrier load and replace damaged components immediately.
- D.2** Transported items must always be secured correctly. Before driving, verify that nothing can shift, detach or fall out.
- E.0** Maintenance and care
- E.1** Regularly inspect for damage, corrosion, coating damage and loose fasteners.
- E.2** Clean with mild cleaning agents. Repair damaged coating promptly and retighten fasteners where required by the mounting instructions.
- F.0** Storage
- F.1** Store dry, protect from prolonged moisture and avoid strong mechanical loads while stored.
- G.0** Disposal
- G.1** Dispose of aluminium, stainless-steel fastening elements and coated components in accordance with applicable local recycling and disposal requirements.
- H.0** Product safety
- H.1** The responsibility for correct installation, intended use, securing the transported items and regular inspection lies with the operator/user.
- I.0** Manufacturer
- I.1** Kreavans GmbH, Stuttgarter Strasse 69, 71554 Weissach im Tal, Germany

DE

- A.0** Allgemeines
- A.1** Für Personenschäden, Schäden an beweglichem und unbeweglichem Eigentum, entgangenen Gewinn oder jede andere Art von Verlusten oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung der Boxen, einschließlich einer Montage oder Nutzung entgegen der Montageanleitung oder einer anderen, schriftlich oder mündlich durch Kreavans oder einen Kreavans-Händler erteilten Anleitung, übernimmt Kreavans keine Haftung. Fragen Sie Ihren Kreavans-Händler, wenn Sie Fragen zur Funktion, Nutzung bzw. zu Beschränkungen und Belastungsgrenzen des Trägers haben. Lesen Sie alle Anleitungen und Garantieinformationen sorgsam durch, bevor Sie ihn zusammenbauen und nutzen. Die DSRT Keilbox ist eine modulare Transport- und Aufbewahrungsbox für ARB TRED Pro Leveling-Kits sowie vergleichbare geeignete Auffahr- und Nivellierungshilfen und Zubehör. Sie ist für kompatible Heckträgersysteme der Kreavans GmbH vorgesehen.
- A.2** Die Keilbox besteht aus Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung in Feinstruktur und verwendet Befestigungselemente aus Edelstahl.
- A.3** Ausschließlich zum Transport und zur Aufbewahrung

- geeigneter Nivellierungshilfen an kompatiblen Kreavans Heckträgersystemen verwenden. Eine anderweitige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- B.0** Montage
- B.1** Die Montage darf ausschließlich durch fachkundiges Personal gemäß der jeweils gültigen Montageanleitung und an den vorgesehenen Befestigungspunkten erfolgen.
- B.2** Vor jeder Fahrt die sichere Befestigung der Keilbox und aller transportierten Gegenstände prüfen. Sämtliche Verschraubungen regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren.
- B.3** Das Produkt darf nicht verändert werden. Beschädigte oder deformierte Bauteile dürfen nicht verwendet werden.
- C.0** Gefährdungsbeurteilung
- C.1** Lockerung der Keilbox
Gefahr: Unsachgemäße Montage oder lose Verschraubungen können dazu führen, dass sich die Keilbox während der Fahrt lockert oder löst.
Prävention: Fachgerechte Montage sowie regelmäßige Kontrolle aller Befestigungspunkte und Verschraubungen.
- C.2** Verlust transportierter Gegenstände
Gefahr: Unzureichend gesicherte Auffahrkeile oder Zubehörteile können verrutschen oder herausfallen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.
Prävention: Sämtliche Transportgegenstände vor jeder Fahrt gegen Verrutschen und Herausfallen sichern.
- C.3** Überlastung
Gefahr: Das Überschreiten der zulässigen Trägerbelastung kann den Heckträger beschädigen oder zu Bauteilversagen führen.
Prävention: Maximale Gesamtbelastung des Trägersystems sowie fahrzeugspezifische Grenzwerte zwingend einhalten.
- C.4** Verletzungsgefahr bei Montage
Gefahr: Unsachgemäße Handhabung oder ungeeignete Werkzeuge können Schnitt-, Stoß- oder Quetschverletzungen verursachen.
Prävention: Geeignete Werkzeuge verwenden, sicher arbeiten und Montage durch fachkundiges Personal durchführen lassen.
- C.5** Materialermüdung
Gefahr: Dauerhafte Vibrationen, Geländebelastung oder Überlastung können Verschleiß, Rissbildung oder Bauteilversagen verursachen.
Prävention: Regelmäßige Sicht- und Funktionsprüfung, insbesondere nach anspruchsvollen Offroad-Fahrten oder starken Erschütterungen.
- C.6** Korrosion / Beschichtungsschäden
Gefahr: Beschädigte Beschichtung oder dauerhafte Feuchtigkeit kann Korrosion begünstigen und Bauteile langfristig schwächen.
Prävention: Beschichtung und Bauteile regelmäßig kontrollieren, mit milden Reinigungsmitteln reinigen und Lackschäden zeitnah ausbessern.
- C.7** Beschädigung von Fahrzeug oder Träger
Gefahr: Fehlerhafte Montage oder unzureichende Befestigung kann Schäden am Heckträger oder Fahrzeug verursachen.
Prävention: Montage ausschließlich an den vorgesehenen Befestigungspunkten und gemäß gültiger Montageanleitung durchführen.
- C.8** Lockerung durch Offroad-Betrieb
Gefahr: Hohe dynamische Belastungen können Befestigungen lösen oder den Bauteilverschleiß beschleunigen.
Prävention: Nach Offroad-Fahrten und starken Vibrationsbelastungen sämtliche Befestigungspunkte kontrollieren.
- C.9** Restrisiken
Auch bei sachgemäßer Verwendung können Lockerungen durch extreme Vibrationen, langfristiger Materialverschleiß, Korrosion bei Beschichtungsschäden, Überlastung und unzureichend gesicherte Ladung nicht vollständig ausgeschlossen werden.
- D.0** Anforderungen an Betreiber / Anwender
- D.1** Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden. Sämtliche Befestigungen und den sicheren Zustand regelmäßig kontrollieren. Zulässige Trägerbelastung einhalten und beschädigte Bauteile unverzüglich austauschen.
- D.2** Transportierte Gegenstände müssen jederzeit ordnungsgemäß gesichert sein. Vor Fahrtbeginn prüfen, dass nichts verrutschen, sich lösen oder herausfallen kann.
- E.0** Wartung und Pflege
- E.1** Regelmäßig auf Beschädigungen, Korrosion, Lackschäden und lose Verschraubungen prüfen. Mit milden Reinigungsmitteln reinigen.
- E.2** Beschädigte Beschichtungen zeitnah ausbessern und Verschraubungen gemäß Montagevorgabe nachziehen.
- F.0** Lagerung
- F.1** Trocken lagern, vor dauerhafter Feuchtigkeit und starken mechanischen Belastungen schützen.
- G.0** Entsorgung
- G.1** Aluminium, Edelstahl-Befestigungselemente und beschichtete Bauteile gemäß den geltenden örtlichen Recycling- und Entsorgungsvorschriften entsorgen.
- H.0** Produktsicherheit
- H.1** Die Verantwortung für fachgerechte Montage, bestimmungsgemäße Verwendung, Ladungssicherung und regelmäßige Kontrolle liegt beim Betreiber bzw. Anwender.
- I.0** Hersteller
- I.1** Kreavans GmbH, Stuttgarter Straße 69, 71554 Weissach im Tal, Deutschland.

