Safety

EN 02
DE 03



DSRT

Spare Wheel Holder

ZK-HS-W907

kreavans.de

EN

A.0 General
A.1 Hood spoiler made of black plastic, designed to enhance the appearance of the Mercedes-Benz Sprinter W907 hood. Attached using the supplied double-sided adhesive tape.
A.2 Kreavans accepts no liability for personal injury, property damage or other losses resulting from improper installation or use, including installation or use contrary to the installation instructions or the instructions provided by Kreavans or an authorized Kreavans dealer.
A.3 The product must only be installed in the designated position on a suitable, clean and structurally sound bonnet surface.
B.0 Safety Instructions
B.1 Insufficient adhesion may cause the spoiler to detach while driving, potentially endangering other road users.
B.2 Only apply to clean, dry and undamaged surfaces. For wrapped or repainted surfaces, check compatibility and adhesion before installation.
B.3 When cleaning with isopropyl alcohol, be aware of the fire hazard and follow the safety instructions provided by the cleaning agent manufacturer.
Sharp edges or damaged components may cause injury. Do not install damaged parts.
C.0 Installation
C.1 Follow the application conditions and curing times specified by the adhesive tape manufacturer.
C.2 Before driving for the first time, ensure that the spoiler is securely attached and that the hood can be opened and closed without obstruction.
C.3 Regularly inspect the spoiler for cracks, deformation and loose adhesive areas. If the spoiler becomes loose or damaged, do not continue driving with it installed until the issue has been resolved.
D.0 Cleaning and Storage
D.1 Clean using suitable, mild automotive cleaning products. Do not apply aggressive solvents to the spoiler or adhesive edges.
D.2 Before installation, store in a dry place protected from excessive heat.

DE

A.0 Allgemeines
A.1 Haubenspoiler aus schwarzem Kunststoff zur optischen Gestaltung der Motorhaube des Mercedes-Benz Sprinter W907. Befestigung mit dem mitgelieferten
A.2 doppelseitigen Klebeband.
Für Personen- oder Sachschäden sowie sonstige Verluste aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung,
A.3 einschließlich einer Montage oder Nutzung entgegen der Montageanleitung oder den Anweisungen von Kreavans bzw. eines Kreavans- Händlers, übernimmt Kreavans keine
B.0 Haftung.
B.1 Das Produkt darf ausschließlich nur an der vorgesehenen Position auf einer geeigneten, sauberen und tragfähigen Motorhaubenoberfläche montiert werden.
B.2 Sicherheitshinweise
Eine unzureichende Verklebung kann zum Ablösen des Spoilers während der Fahrt führen und Personen
B.3 gefährden.
Nur auf sauberer, trockener und unbeschädigter Oberfläche
B.4 verkleben. Bei folierten oder nachlackierten Flächen die Eignung und Haftung vorher prüfen.
Bei Reinigung mit Isopropanol Brandgefahr und die
C.0 Sicherheitshinweise des Reinigungsmittels beachten.
C.1 Scharfe Kanten oder beschädigte Teile können Verletzungen verursachen. Beschädigte Teile nicht montieren.
Montage
Die Verarbeitungsbedingungen und Wartezeiten des Klebebandherstellers einhalten. Vor der ersten Fahrt auf festen Sitz und freie Funktion der Motorhaube prüfen.
D.0 Regelmäßig auf Risse, Verformungen und gelöste
D.1 Klebestellen kontrollieren. Bei Lockerung oder Beschädigung das Fahrzeug nicht mit montiertem Spoiler weiterbenutzen, bis der Mangel behoben ist.
D.2 Reinigung und Lagerung
Mit geeigneten, milden Fahrzeugreinigungsmitteln reinigen. Keine aggressiven Lösungsmittel auf den Spoiler oder die Klebekanten auftragen.
Vor Montage trocken und vor übermäßiger Hitze geschützt lagern.

Kreavans GmbH
Stuttgarter Straße 69
D-71554 Weissach im Tal
kontakt@kreavans.com
www.kreavans.com

© Kreavans GmbH 2025. All rights reserved.